



SFORZATO PMC-Cetus

ユーザーマニュアル

Ver. 120823

同梱品

以下のものが入っていることを御確認ください。

- 1) PMC-Cetus 本体
- 2) AC ケーブル
- 3) スパイク受け

目次

1. 接続方法
2. ケーブルについて
3. ユーザー登録について
4. 更新履歴

1. 接続方法

1) PMC-Cetus の接続



- ① 写真の黄色枠で囲った2枚の金属プレートをビス4本を緩めて外してください。クロックユニットを固定しているネジです。これを外すことでユニットはスパイクで底板の上に置かれた状態になり、外部からの振動が伝わらなくなります。輸送の際は固定する必要があるため、将来の輸送に備えてネジとプレートは大切に保管してください。無固定での輸送はユニットが故障する恐れがあります。
- ② まず、PMC-Cetus の電源スイッチが **OFF** になっていることを確認してください。スイッチは底面右寄りにあります。
- ③ PMC-Cetus 付属の AC ケーブルを使って、コンセントに接続します。
- ④ PMC-Cetus の BCN 出力端子（裏面の白いコネクタ）と DSP-Columba, DSP-Corvus など 10MHz クロック入力を持つ機器の対応コネクタに BNC 50 オームケーブルを使って接続します。
- ⑤ PMC-Cetus の電源を ON します。DSP-Columba, DSP-Corvus などは外部クロックがないと動作しません。まず PMC-Cetus を ON にしてから Columba, Corvus などを ON にしてください。
- ⑥ 電源を切る場合はまずプレーヤーの電源を落としてから PMC-Cetus の電源を OFF にしてください。

2. ケーブルについて

PMC-Cetus とプレーヤーを接続するケーブルは両端が BNC 端子のケーブルであれば、インピーダンスが 50 オームでなくても動作します。ただし、PMC-Cetus は出力インピーダンスが 50 オームに設定されており、DSP-Vela, DSP-Dorado など SFORZATO のネットワークプレーヤーのクロック入力が入力インピーダンスが 50 オームになっています。接続にはインピーダンス 50 オームの同軸ケーブルをお使いになることをお勧めいたします。

3. ユーザー登録について

お客様には、ユーザー登録をお願いしています。

登録は：info@sfz.co.jp へてに

タイトルを 「PMC-Cetus ユーザー登録」として

PMC-Cetus のシリアル番号（本体の裏にあります）

お名前：

メールアドレス：

郵便番号、ご住所：

ご年齢：

性別：

ご購入になった日付：

お買い上げ店名：

クロックを接続する機器名：

保証期間内に上記の情報をお送りいただきユーザー登録いただいたお客様には、マーケティング情報ご提供のお礼として保証期間延長コードをお送りいたします。保証書にこのコードをご記載いただきますと、通常 1 年間の保証期間が 2 年間に延長されます。購入日と弊社出荷日が大幅に異なる場合は保証延長コードをお送りできない場合があります。

4. 更新履歴

12/10/23 初版