



SFORZATO PMC-Gemini

はじめにお読みください

スフォルツアート製品をお買い求めいただき、ありがとうございます。
安全に製品をお使い頂くため、ご使用前に、この「はじめにお読みください」と「ユーザーマニュアル」を良くお読みになってください。

同梱品

以下のものが入っていることを御確認ください。

- 1) PMC-Gemini 本体
- 2) AC ケーブル
- 3) クロックケーブル
- 4) SMA-BNC 変換アダプタ

安全にお使いいただくために：

もしも

煙が出たり、変なおいや音がするとき、
機器内部に水が入ったとき、
機器を落としたり、ぶつけて外装を破損したとき、
その他異常を感じたら、

すぐに電源スイッチをきって電源プラグをコンセントから抜いてください。

販売店か当社にご連絡いただき、修理を依頼してください。

開梱、設置、持ち運びについて

- 1) 開梱や持ち運びのときはけがをなさらないよう十分注意してください。
- 2) 不安定な台や傾いたところ、暖房器具、加湿器、調理台などのそばに設置しないでください。湿気やほこりの多いところ、直射日光のあたるところ、アンプなど発熱する機器の上には設置しないでください。感電、火災の危険があります。
- 3) 機器の上に花瓶、コップなど水が入ったものを置かないでください。内部に水が入ると感電、火災の危険があります。

- 4) 移動、設置のさいは、電源スイッチを切って電源プラグをコンセントから抜き、接続コードはすべて外した状態で行ってください。
- 5) 機器の放熱を良くするため、ラックなどに入れるときは機器天面、側面から十分に間隔をあけて設置してください。放熱が不十分だと発熱により火災の原因となります。

電源について：

- 6) 100 ボルト以外の電圧では使わないでください。火災、感電の恐れがあります。
- 7) 電源コードを傷つけないでください。コードをむりに曲げたり、ねじったり、上に重いものを載せたり、機器の下敷きにしたりしないでください。コードの傷は感電・火災の原因となります。万一コードが傷ついたら、販売店か当社に連絡し、交換してください。
- 8) 電源プラグは定期的に清掃し、ほこりをためないでください。清掃のさいはプラグを抜いて、感電しないよう注意して行ってください。
- 9) プラグの抜き差しは、濡れた手で行わないでください。また、必ずプラグを持って行き、コードを引っ張らないでください。感電・火災の原因になることがあります。

お手入れについて

- 10) お手入れのさいは、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の恐れがあります。
- 11) 絶対にカバーを開けないでください。分解、改造は火災・感電の原因になります。点検修理は販売店、当社にご依頼ください

分解、改造が行われた製品は修理をお受けできません。